



Assembly Options

The side cabinet can be installed on the left or right side of the desk. Please select an option and proceed with assembly.


Option A | On The Left




Option B | On The Right





WARNING!




Option A | On The Left



Option B | On The Right




Assemble the furniture on empty carton, carpet, or rug to prevent scratches or damage.




This furniture requires 2 people to assemble.

Make sure no parts are missing or damaged before assemble


Board Identification




Board Identification




1 x1




2 x1




3 x1




4 x1




5 x1




6 x2



7 x1




8 x2



9 x2



Hardware List

ax14	bx14	cx4	dx8	ex1	fx4
					
Φ 6X29	Φ 15X9.5	M7x40	M6x30	M4	


STEP1



ax8




STEP2





STEP3

bx8




STEP4

ax6	fx4




STEP5

bx6




STEP6



cx4	dx4	ex1





STEP7

Option A | On The Left

dx4	ex1
	







STEP8





STEP9

Option B | On The Right

dx4	ex1
	




STEP10




INSTALLATION MANUAL

ELECTRIC SIT-STAND DESK



WARNING!

The state in service of the table should not be close to the transmission shaft, to avoid injury caused by hair getting caught.



min 730mm
max 1200mm



80kg(176lbs)

EN Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact our online after-sale service for help.

- CAUTION:** Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
- Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
 - Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
 - Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
 - Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
 - This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
 - This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
- IMPORTANT:** Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, please contact our online after-sale service for help.
- MAINTENANCE:** Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung setzen.

- VORSICHT:** Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.
- Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.
 - Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
 - Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
 - Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
 - Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern fernhalten.
 - Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.
- WICHTIG:** Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteilleiste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.
- WARTUNG:** Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate).

FR Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.

- ATTENTION:** L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.
- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
 - Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
 - Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
 - Utilisez les vis de montage fournies et NE SÉRREZ PAS TROP les vis de montage.
 - Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
 - Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.
- IMPORTANT:** Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.
- MAINTENANCE:** À intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

RU Перед началом установки и сборки прочтите руководство по монтажу. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим локальным распространителем для получения помощи.

- Внимание:** Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к нестабильности и возможным повреждениям.
- Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
 - Необходимо использовать предосторожности устройства и специальные инструменты, Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
 - Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес оборудования и всего установленного оборудования и комплектующих.
 - Необходимо использовать идущие в комплекте установочные шурупы и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ установочные шурупы.
 - Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
 - Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещении. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.
- ВАЖНО:** Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным.

ES Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

- PRECAUCIÓN:** utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad i posibles heridas personales.
- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serías heridas personales.
 - Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
 - Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
 - Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
 - Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
 - Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.
- IMPORTANTE:** Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.
- MANTENIMIENTO:** Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

PT Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.










- ATENÇÃO:** O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.
- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
 - Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
 - Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
 - Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
 - Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.
 - Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.
- IMPORTANTE:** Asegure-se que você recebeu todas as peças de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.
- MANUTENÇÃO:** Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).

AR الرجاء قراءة دليل الإرشادات بالكامل قبل البدء في التركيب والتجميع. إذا كنت تريد أي استفسارات أو استمارات بشأن أي من الإرشادات أو التحذيرات، فارجاء الاتصال بالمواع المحلى لديك لطلب المساعدة.

- تحذير:** قد يؤدي استخدام هذا المنتج مع منتجات أثقل من الأوزان المحددة المعلن عنها في دليل الإرشادات إلى حدوث إصابات. قد يتسبب عدم التعرض لاصطدام
- يجب استخدام معدات السلامة والأدوات المناسبة. يجب تركيب هذا المنتج فقط بمعرفة أشخاص متخصصين.
 - تأكد من أن السطح الذي سيتم تثبيته على الأوزان المعاداة ملائم على وزن الأجهزة والمكونات الملحقة بها.
 - استخدم مسامير التركيب المرفقة ولا تقرب أي أحكام ربطها.
 - يحتوي هذا المنتج على عناصر مسفزة قد يؤدي إتلاؤها إلى الإصابة بالاختناق. احفظ هذه العناصر بعيداً.
 - هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. قد يؤدي استخدام هذا المنتج خارج المنزل إلى تعطله أو حدوث إصابة شخصية.
 - هذا المنتج قد يحتوي على مكونات صغيرة قد تؤدي إليها قسمة المكونات مرفقة مع المنتج على اليد في التركيب. إذا كنت تريد مكان أي مكونات مفقودة أو ممتعة، فارجاء الاتصال بالمواع المحلى لديك للحصول على بديل لها.
- الصيغة: يتحقق أن السداد محكم وأمن للاستخدام على فترات منتظمة (على الأقل كل ثلاثة شهور).

JA 設置や組立を始める前に、すべての取扱説明書をこー読ください。取扱説明書または警告に關してご不明な点がございましたら、オンラインのアフターサービスでご連絡ください。

- 注意:** 定格可能より重い製品の使用は、不安定な状態になり傷害を引き起こす恐れがあります。
- モンテンは組立の取扱説明書の指示に従って取り付けしてください。不適切な取り付けにより、損傷や重大な身体傷害を引き起こす恐れがあります。
 - 安全装置および適切な道具を使用してください。本製品は専門家の知識を有する人の設置を行うべきです。
 - 支持面が設備およびすべての付属のハードウェアの総重量とコンポーネントを安全に支えるようにしてください。
 - 提供された取り付けネジを使用し、ネジを決して締めすぎないようにしてください。
 - 本製品には飲み込んだら窒息する危険性のある小型製品が含まれています。小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
 - 本製品は屋内使用のみを目的としています。本製品を屋外で使用すると、製品の不具合や身体傷害を導く恐れがあります。
- 重要:** 設置に先立って、構成要素のチェックリストに従い全ての部品がお手元にあるかご確認ください。
- 部品が見当たらない場合や欠品の場合は、交換にあたり、お住まいの地域の代理店までお電話でご連絡ください。
- 保守管理:** プラケットは安全に使用するため、定期的な（少なくとも3か月毎に）チェックしてください。



ax12



bx8



cx24



dx21



ex4



fx12



gx1






hx1





ix5

















Note: Please pre-install 16 number "d" screws to the corresponding hole position, and then tighten them all in turn, finally use the "g(M4)" wrench to tighten the crossbar.






Insert the Drive Rod (B9) into the Leg (B1)
UNTIL THE PROTRUSION IS STUCK.


2.1




2.2




B1




3.1




3.2










4




Make sure the protrusion is stuck. Otherwise, the left side
of the desk will not go Up/Down when you adjust the height.











Assembly Options



The side cabinet can be installed on the left or right side of the desk. Please select an option and proceed with assembly.


Option A | On The Left




Option B | On The Right



Option A | On The Left





IF THE LEFT SIDE DOESN'T GO UP/DOWN WHEN USING THE DESK, GO BACK TO STEP 6. MAKE SURE THE DRIVE ROD IS INSTALLED CORRECTLY.


IMPORTANT! You must Reset the desk prior to use:



Press and hold the "☑" button on the Handset until the desk reaches its lowest height. Release the "☑" button.


Press and hold the "☑" button again for more than 3 seconds until "r 5t" is displayed. Release the "☑" button.


Press and hold the "☑" button until the desk lowers a little bit more, slightly rises and stops. Release the "☑" button. The handset will then display the current height.

Your desk is now ready to use.



Option B | On The Right





IF THE LEFT SIDE DOESN'T GO UP/DOWN WHEN USING THE DESK, GO BACK TO STEP 6. MAKE SURE THE DRIVE ROD IS INSTALLED CORRECTLY.


IMPORTANT! You must Reset the desk prior to use:

Press and hold the "☑" button on the Handset until the desk reaches its lowest height. Release the "☑" button.

Press and hold the "☑" button again for more than 3 seconds until "r 5t" is displayed. Release the "☑" button.


Press and hold the "☑" button until the desk lowers a little bit more, slightly rises and stops. Release the "☑" button. The handset will then display the current height.

Your desk is now ready to use.



Digital Control Panel For Electric Height Adjustable Desk

User Guide



Lifting Function

Press the "" button, the desk will rise automatically and stop automatically when it rises to the highest point.

Press the "" button, the desk will descend and stop automatically when it descends to the lowest point.

Memory Mode

To store a certain height in the controller's memory, press the "**1**" button for more than three seconds. "**5-1**" will be displayed, indicating that the current height has been saved to the "**1**" button successfully. Repeat the process using buttons "**2**", "**3**".

Reset Mode

1. If the height of the desk is incorrect, press the "" until the desk moves to the fully lowered position. Press and hold the "" again for at least three seconds and release. "**5-5**" will be displayed.

2. If the system displays "**Err1**", press and hold the "" for more than three seconds and release. "**5-5**" will be displayed, then continue the reset operation.

Child Lock

TO LOCK: Press and hold the "" and the "" simultaneously for five seconds until the LED reads "**Loc**".

TO UNLOCK: Press and hold the "" and the "" simultaneously for five seconds until the LED switches from "**Loc**" to the height display.

Sedentary Reminder Operation

Each time the "" key is pressed, the digital display will increase by 0.5 hours (0.5h), up to 2 hours (2.0h).

After the display screen flickers for 4 seconds, the setting is successful.

The current time countdown starts, when the time is up, the buzzer will beep 5 times in a row, and then it will automatically exit the timer.

Collision Avoidance Settings

Press and hold the "**1**" and "**2**" buttons together for more than 20 seconds to enter the Collision Avoidance Settings Mode. Use the "" or "" buttons to adjust the sensitivity level. Once the sensitivity has been selected, press the "**1**" and "**2**" arrows again for more than 20 seconds to save the setting.

Collision Avoidance Sensitivity Levels: 0-9

0: Turn off collision avoidance.

1-9: Level 1 is the lowest sensitivity and level 9 is the highest.

ADVANCED SETTING

Press and hold the "1" button and the "2" button simultaneously for 20 seconds until the LED flashes. The menu contains 7 items as the table below.

Press on "↩" or "✓" to perform settings respectively ;press and hold the "1" button and the "2" button for no less than 5 seconds until the "888" is displayed to have current setting saved.

Menu	Setting Range	Remarks
Minimum Height	73cm-110cm (28.7"-43.3")	The setting value should be at least 10cm (3.9") less than the Maximum Height.
Maximum Height	83cm-120cm (32.7"-47.2")	The setting value should be at least 10cm (3.9") less than the Maximum Height.
Starting Height	0cm-30cm (11.8")	Increase the Starting Height to the current height range.
Upward Anti-Collison	U-0 U-9	0 shut down 1~9: The higher the number, the higher the sensitivity.
Downward Anti-Collison	d-0 d-9	0 shut down 1~9: The higher the number, the higher the sensitivity.
Display Decimal Point	F-0	The decimal point is not displayed.
	F-1	The decimal point in displayed.
Display Unit	L-0	Change the display to show height in centimeters.
	L-1	Change the display to show height in inches

TROUBLE SHOOTING

Error Code	Description/Resolution
Err	Press the and hold the down arrow to perform a reset.
Hot	The desk is overheated. Allow the desk to rest for more than 18 minutes before operating.